

## Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article. Réveillez-vous discrètement et tranquillement sans déranger les autres. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Réveil de poignet
- Bracelet
- Mode d'emploi

Vous avez également besoin d'une pile AAA, non fournie.

## Description du produit

### Le réveil de poignet

1. Compartiment à piles
2. Bouton Start/Stop
3. Bouton Mode
4. Bouton Alarme
5. Bouton Lumière
6. Bouton Reset



### L'écran

7. Affichage des jours de la semaine
8. Indicateur alarme
9. Affichage minutes
10. Affichage heures
11. Affichage heures d'après-midi

## Mise en place de la pile

Ouvrez le compartiment à pile sur le dessus du réveil de poignet. Insérez une pile de type AAA. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le socle du compartiment. Refermez le compartiment à piles.



**NOTE :**  
Après l'insertion de la pile, la montre est en mode d'affichage de l'heure.

## Régler l'heure

1. Appuyez trois fois sur le bouton Mode jusqu'à ce que le réveil soit en mode de réglage de l'heure. Le mode de réglage de l'heure est actif quand les secondes clignotent.
2. Réglez les secondes avec le bouton Start/Stop sur 0. Confirmez avec la touche de réinitialisation.
3. L'indicateur des minutes clignote. Réglez les minutes avec le bouton Start/Stop. Confirmez avec la touche Reset.
4. L'affichage des heures clignote. Réglez les heures avec le bouton Start/Stop. Confirmez avec la touche Reset.
5. L'affichage de la date clignote. Réglez le jour avec le bouton Start/Stop. Confirmez avec la touche Reset.
6. L'affichage du mois clignote. Réglez le mois avec le bouton Start/Stop. Confirmez avec la touche Reset.
7. L'affichage du jour de la semaine clignote. Réglez le jour avec le bouton Start/Stop. Confirmez avec la touche Reset.



**NOTE :**  
L'affichage du jour de la semaine se fait en anglais.

Anglais	SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA
Français	Dimanche	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi

Appuyez sur le bouton Mode pour revenir à l'affichage de l'heure.



**NOTE :**  
Maintenez le bouton Start/Stop enfoncé pour effectuer le réglage plus rapidement.



## Régler le réveil

1. Appuyez deux fois sur le bouton Mode jusqu'à ce que le réveil de poignet soit en mode de réglage de l'alarme. Le mode de réglage est actif quand les secondes clignotent.
2. Réglez les heures avec le bouton Start/Stop. Confirmez avec la touche Reset.
3. L'indicateur des minutes clignote. Réglez les minutes avec le bouton Start/Stop. Confirmez avec la touche Reset.
4. Appuyez sur le bouton Mode pour revenir à l'affichage de l'heure.



**NOTE :**  
Maintenez le bouton Start/Stop enfoncé pour effectuer le réglage plus rapidement.

## Activer et désactiver l'alarme

1. Appuyez sur le bouton alarme pour choisir  (vibreur) ou  pour l'alarme acoustique.
2. Appuyez sur les boutons Reset et Start/Stop en même temps pour activer ou désactiver l'alarme. L'écran affiche le symbole d'alarme lorsque l'alarme est activée.
3. Quand l'alarme est activée, appuyez sur la touche Start/Stop pour suspendre l'alarme pendant cinq minutes.
4. L'alarme dure pendant une minute puis s'éteint automatiquement.
5. En mode d'affichage de l'heure, appuyez sur le bouton Reset pour afficher l'heure d'alarme.

## Le chronomètre

1. Appuyez une fois sur le bouton Mode pour accéder au mode Chronomètre.
2. Appuyez sur le bouton Start/Stop pour démarrer, suspendre et reprendre le chronomètre. Appuyez sur le bouton Reset pour remettre le chronomètre à 0.

## Bip horaire

Le réveil à vibration peut émettre un signal sonore horaire (bip horaire).

Activez le bip horaire en maintenant la touche Reset enfoncée et en appuyant simultanément sur la touche Mode. Quand le bip horaire est activé, tous les jours de la semaine s'affichent en haute de l'écran (touche Reset enfoncée).

Appuyez à nouveau sur Reset et Mode pour désactiver le bip horaire. Les jours de la semaine ne s'affichent plus (quand Reset est enfoncé).

## Rétroéclairage

Appuyez sur le bouton Lumière pour éclairer l'écran pendant trois secondes.

## Afficher la date

Appuyez sur le bouton Start/Stop pendant l'affichage de l'heure pour afficher la date.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants .
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit pas être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité

### Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

- Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.
- Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Les accus délivrent parfois une tension trop faible. Il est donc possible que certains appareils qui fonctionnent à pile ne fonctionnent pas avec des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Risque d'explosion !
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps !
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-5279 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
16.05.2014